
SONAULI SIDE
GKP SIDE
PASSENGER PLATFORM
PASSENGER PLATFORM
PASSENGER PLATFORM
SIGNAL
SH-35
SH-27
SH-39
SH-41
SH-43
SH-45
SH-47
SH-33
SH-31
SH-29
SH-25
SH-37
SH-34
SH-36
S-12
S-10
S-8
S-6
S-4
S-13
S-11
S-9
S-7
S-5
S-3
S-1
SH-22
SH-20
SH-28
SH-24
SH-26
SH-30
SH-32
SH-38
SH-40
SH-42
SH-44
SH-46
SH-48
SH-49
SH-50
SH-51
SH-52
SH-53
SH-54
SH-55
SH-56
SH-57
SH-58
SH-59
SH-60
SH-61
SH-62
SH-63
SH-64
SH-65
SH-66
SH-67
SH-68
SH-69
SH-70
SH-71
SH-72
SH-73
SH-74
SH-75
SH-76
SH-77
SH-78
SH-79
SH-80
SH-81
SH-82
SH-83
SH-84
SH-85
SH-86
SH-87